



BA200 / BA200A







**Radio Controlled Clock with Weather Forecast** Model: BA200 / BA200A

**USER MANUAL** 

 $\bigoplus$ 

# OVERVIEW

- KEY BUTTONS (FIG. 1) : Set alarm and snooze on / off
- BLT : Set altitude
- temperature and altitude unit
- -: Decrease settings for altitude setting
- Snooze alarm; activate backlight
- : Increase settings for clock ( for BA200A)
- $rac{lacktriangledown}{lacktriangledown}$  : Decrease settings for clock; receive clock signal
- : Set clock
- ② : Set clock

  ▼ : Set and display alarm time

## LCD DISPLAY (FIG. 2)

- Indicate alarm function is enabled
- Indicate snooze function is enabled
- Alarm time display
- Clock signal reception indicator
- Indicate Daylight Saving Time
- Weather forecast and pressure trend

## GETTING STARTED

Batteries serve as back up power supply. For continuous use of LCD backlight, always plug in the adapter.

- Remove the battery compartment.
- Insert the batteries, matching the polarities (+ / -).
- Press **RESET** after each battery change

## CLOCK

This product is designed to synchronize its clock automatically with a clock signal

- EU: DCF-77 signal: within 1500 km (932 miles) of Frankfurt, Germany
- UK: MSF-60 signal: within 1500 km (932 miles) of Anthorn, England.
- US: WWVB-60 signal: within 3200km (2000 miles) of Fort Collins Colorado. Manually set clock to select time zone (Pacific, Mountain, Central or Eastern)

To manually activate / deactivate a clock signal: Press and hold <del>▼</del> .

NOTE Reception takes 2-10 minutes. If the signal is weak, it can take up to 24 hours to get a valid signal.

## NOTE

- To ensure good reception of clock signal, place the unit near a window and keep it away from metal surfaces and electrical appliances.
- Do not operate the unit over a steel desk or metal surface, as this will interfere with clock signal reception.

#### Clock signal reception indicator:

| GOOD SIGNAL | WEAK SIGNAL |
|-------------|-------------|
| P           | 7           |

### MANUALLY SET CLOCK For BA200:

- r BA200:

  Press and hold se⊤.

  Press is /s → or ▼ to change the settings.
- Press o confirm.
- The settings order is: hour, minute, second, year, month date and time zone. The weekday will match automatically

NOTE • Time zone offset sets the clock +/- 12 hours from the received clock signal time.

### For BA200A:

- 1. Press ADDE to select time zone: (P) Pacific, (E) Eastern, (C) Central or (M) Mountain.
- 2. Press and hold
- Press <sup>▲</sup>/<sub>Z□□□</sub> or <sup>▼</sup>/<sub>□□</sub> to change the settings.
- 4. Press en to confirm.
- The settings order is: D-T/S-T, 12/24 hr, hour, minute second, year, month and date. The weekday will match

NOTE "D-T" means Daylight Saving Time and "S-T" means Normal Time

## ALARM

- To set the alarm: 1. Press and hold set
- 2. Press ♠ (zone for US) or ▼ to set hour and minute.
- 3. Press to confirm. Indicates alarm is activated.

### To toggle alarm and snooze On / Off:

Press indicates alarm is activated whereas Zz

#### To silence the alarm:

OR

· Press any other key to turn the alarm off

### **PRESSURE**

#### To select barometer measurement unit:

Press + to toggle between mb/hPa and inHg.

### SET ALTITUDI

Input the altitude of the location for an accurate pressure analysis.

- Press and hold
- 2. Use  $\frac{+}{500}$  or to set the altitude in 10 m (30 ft) increments from -300 m (-900 ft) to 1200 m (3600 ft).

# PRESSURE TREND

| RISE | STEADY        | FALL |
|------|---------------|------|
|      | $\rightarrow$ |      |

NOTE After inserting the batteries or resetting the unit, please allow 12 hours for the unit to record the incoming air pressure data for calculating and analysing the weather forecast.

## WEATHER FORECAST

This product forecasts the next 12 to 24 hours of weather within a 30-50 km (19-31 mile) radius

| Sunny            |  |
|------------------|--|
| Partially cloudy |  |
| Cloudy           |  |
| Rainy            |  |
| Stormy           |  |

### TEMPERATURE

## To toggle temperature unit:

Press  $\frac{+}{{}^{\circ}\Box/{}^{\circ}\Box}$ .

## BACKLIGHT

Press FIDUXE to activate the backlight for a few seconds

NOTE The backlight will always be turned on when the power adapter is used (OPTIONAL).

Press the **RESET** hole at the back of the unit to return to the default settings

- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, temperature or humidity.
- Do not cover the ventilation holes with any items such as newspapers, curtains etc.
- Do not immerse the unit in water. If you spill liquid over it, dry it immediately with a soft, lint-free cloth.
- Do not clean the unit with abrasive or corrosive materials.
- Do not tamper with the unit's internal components. This
- invalidates the warranty. Only use fresh batteries. Do not mix new and old batteries.
- Images shown in this manual may differ from the actual display.
- When disposing of this product, ensure it is collected
- separately for special treatment Placement of this product on certain types of wood may result in damage to its finish for which Oregon Scientific will not be responsible. Consult the furniture manufacturer's care instructions for information.
- The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.
- Do not dispose old batteries as unsorted municipal
- treatment is necessary. Please note that some units are equipped with a battery safety strip. Remove the strip from the battery compartment before first use.

NOTE The technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change without notice

## SPECIFICATIONS

| TYPE                        | DESCRIPTION   |
|-----------------------------|---|
| LxWxH                       | 168 x 64 x 113 mm (6.61 x 2.52 x 4.45 in)               |
| Weight                      | 330 g (11.6 oz) without battery                         |
| Indoor temperature range    | -9°C to 70°C (15.8°F to 158°F)                          |
| Resolution                  | 0.5°C (1°F)   |
| Barometer measurement range | 800 – 1050 mbar   |
| Calendar                    | 2000 - 2099   |
| Power                       | 3 x UM-4 (AAA) 1.5 V batteries<br>DC 4.5V power adapter |

### ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon Scientific products. If you're in the US and would like to contact our Customer Care department directly, please visit: www2.oregonscientific.com/service/support OR

Call 1-800-853-8883.

For international inquiries, please visit: www2.oregonscientific. com/about/international

### FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the ECC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and received
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help

## DECLARATION OF CONFORMITY

The following information is not to be used as contact for support or sales. Please call our customer service number (listed on our website at <a href="www.oregonscientific.com">www.oregonscientific.com</a> or on the warranty card for this product) for all inquiries instead.

## We

Oregon Scientific, Inc. Name: 19861 SW 95<sup>th</sup> Ave.,Tualatin, Oregon 97062 USA Telephone No.: 1-800-853-8883

#### declare that the product Product No.:

BA200 / BA200A Radio Controlled Clock with Weather Forecast Manufacturer

IDT Technology Limited Block C. 9/F. Kaiser Estate Address: Phase 1,41 Man Yue St., Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference. 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Horloge radio pilotée avec prévisions météo

# Modèle: BA200 / BA200A MANUEL DE L'UTILISATEUR

### VUE D'ENSEMBLE

- $\stackrel{\blacktriangleright}{\mathbb{Q}_{\square \cap /\square \vdash \vdash}}$  : Règle l'alarme et active/désactive le rappel d'alarme
- 2. <sup>⊓∟⊤</sup> : Règle l'altitude
- TAUGMENTE les paramètres du réglage de l'altitude sélectionne les unités de température et d'altitude
- : Diminue les paramètres du réglage de l'altitude SNOOZE LIBHT: Active le rappel d'alarme et le rétro-éclairage.
- Augmente les paramètres de l'horloge ( z□□≡ pour le modèle BA200A)
- Diminue les paramètres de l'horloge, reçoit le signal d'horloge
- e : Règle l'horloge
- Règle et affiche l'heure de l'alarme

#### ECRAN LCD (FIG. 2)

- Indique que la fonction alarme est activée
- Indique que la fonction rappel d'alarme est activée
- 3. Affiche l'heure de l'alarme
- Indicateur de réception du signal de l'horloge Indique l'heure avancée (heures d'hiver ou d'été)
- Prévisions météorologiques et variation de la pression atmosphérique

### POUR COMMENCER

Les piles n'ont qu'une fonction d'alimentation de secours Si vous désirez utiliser continuellement le rétro éclairage de l'écran LCD, veuillez brancher l'adaptateur secteur.

- 1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
- 2. Insérez les piles, en respectant les polarités (+ / -).
- Appuyer sur RESET chaque fois que les piles ont été

## HORLOGE

Ce produit est conçu pour synchroniser automatiquement l'horloge avec le signal radio :

- EU: Signal DCF-77: dans un rayon de 1500 Km (932 miles) depuis Frankfort, Allemagne
- UK : Signal MSF-60 : dans un rayon de 1500 Km (932 miles) depuis Anthorn, Angleterre US: Signal WWVB-60: dans un rayon de 3200 km (2000 miles) de Fort Collins, Colorado. Réglez manuellement

l'horloge pour sélectionner le fuseau horaire (heure

# Pacifique, des montagnes, Centrale ou côte Es Pour activer/désactiver manuellement le signal de

Appuyez et maintenez le bouton ▼

REMARQUE La réception prend de 2 à 10 minutes. Si le signal est faible, 24 heures peuvent être nécessaires pour

## REMARQUE

obtenir un signal valide.

- Pour assurer une bonne réception du signal radio de l'horloge, placez l'appareil près d'une fenêtre et éloignez le des surfaces métalliques et appareils électriques
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sur un bureau ou une surface métallique, ceci créerait une interférence avec la réception du signal de l'horloge

### Indicateur de réception du signal de l'Horloge

| managar as resoption as eights as mornings. |               |
|---|---------------|
| BON SIGNAL                                  | SIGNAL FAIBLE |
|   | 7             |

### REGLER MANUELLEMENT L'HORLOGE Pour BA200

- 1. Appuyez et maintenez le bouton
- 2. Appuyez sur 

  pour modifier les réglages.

  2. Appuyez sur pour modifier les réglages.
- Appuyez sur 🖰 pour confirmer.
- Les réglages s'effectuent dans l'ordre suivant : Heure, minute, seconde, année, mois, date et fuseau. Les jours de la semaine correspondront automatiquement.

#### REMARQUE

- La fonction de fuseau horaire règle l'horloge à +/- 12 heures de l'heure du signal recu.
- Appuyez sur Appuyez sur sélectionner le format de l'heure 12 / 24.

#### Pour BA200A

- 1. Appuyez sur zone pour sélectionner le fuseau : Heure Pacifique (P), Côte Est (E), Centrale (C) ou des Montagnes (M).
- Appuyez et maintenez le bouton ser
- Appuyez sur en pour confirmer.
- Les réglages s'effectuent dans l'ordre suivant : D-T/S-T, 12/24 H, heure, minute, seconde, année, mois et date. Les jours de la semaine correspondront

NOTE "D-T" signifie heure avancée (été) et "S-T" correspond aux heures normales (hiver).

### L'ALARME

## Pour régler l'alarme :

est activée.

- 1. Appuyez et maintenez le bouton set.
- 2. Appuyez sur (Z□□E pour US) ou pour régler
- l'heure et les minutes. 3. Appuyez sur set pour confirmer. Indique que l'alarme

Pour alterner entre activer/désactiver l'alarme et le rappel d'alarme :

Appuyez sur un /une. Indique que l'alarme est active, alors

# que Zz indique que le rappel d'alarme est activé

Pour couper le son de l'alarme : Appuyez sur STORET pendant 5 minutes pour couper le son de l'alarme. Zz clignotera en continu.

# Appuyez sur n'importe quel autre bouton pour éteindre

PRESSION

Pour sélectionner l'unité de mesure du baromètre : Appuvez sur + pour passer de la pression atmosphérique

## RÈGLE L'ALTITUDE

la sonnerie du réveil.

Entrez l'altitude de votre localisation pour une analyse précise de la pression. 2. Utilisez <sup>+</sup>/<sub>□□/□</sub> ou − pour régler l'altitude par incréments

de 10 m (30 pieds) de -300 m (-900 pieds) à 1 200 m (3600 pieds).

VARATION DE PRESSION

# Appuyez sur <sup>□LT</sup> pour confirmer.

| VARIATION DE L'REGOION |                   |            |
|------------------------|-------------------|------------|
|                        |                   |            |
| AUGMENTATION           | STABLE            | DIMINUTION |
|                        | $\longrightarrow$ |            |

NOTE Après avoir inséré les piles ou réinitialisé l'appareil,

attendez 12 heures pour que l'appareil enregistre les

données d'entrée des pressions atmosphériques afin de

# pouvoir analyser et donner les prévisions météo PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Ce produit vous permet de connaître les prévisions météorologiques pour les prochaines 12 à 24 heures dans un rayon de 30 à 50 Km (19-31 miles).

| Ensoleillé            |  |
|-----------------------|--|
| Partiellement nuageux |  |
| Nuageux               |  |
| Pluvieux              |  |
| Orageux               |  |

## TEMPÉRATURE

Pour sélectionner l'unité de température : Appuyez sur +

**(** BA200A\_USA\_M\_R1.indd 1 8/15/07 11:04:29 AM



## RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Appuyez sur STORE pour activer le rétro-éclairage pendant

NOTE Le rétro-éclairage sera toujours activé lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur (en option).

Appuyez dans la fente RESET (réinitialiser) au dos de l'appareil pour revenir aux réglages par défaut

### PRECAUTIONS

- Ne pas soumettre le produit à une force excessive, au choc, à la poussière, aux changements de température
- Ne pas couvrir les trous de ventilation avec des journaux.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau. Si vous renversez du liquide sur l'appareil, séchez-le immédiatement avec
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs
- Ne pas trafiquer les composants internes. Cela invalidera votre garantie.
- N'utilisez que des piles neuves. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Les images de ce manuel peuvent différer de l'aspect réel du produit
- Lorsque vous désirez vous débarrasser de ce produit, assurez-vous qu'il soit collecté séparément pour un traitement adapté.
- Le poser sur certaines surfaces en bois peut endommager la finition du meuble, et Oregon Scientific ne peut en être tenu responsable. Consultez les mises en garde du fabricant du meuble pour de plus amples informations.
- Le contenu du présent manuel ne peut être reproduit sans la permission du fabriquant.
- Ne pas jeter les piles usagées dans les containers municipaux non adaptés Veuillez effectuer le tri de ces ordures pour un traitement adapté si nécessaire.
- Veuillez remarquer que certains appareils sont équipés d'une bande de sécurité. Retirez la bande du compartiment des piles avant la première utilisation.

REMARQUE Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu de ce manuel peuvent être soumis à modifications sans préavis.

## CARACTERISTIQUES

 $\bigoplus$ 

| TYPE                              | DESCRIPTION  |
|-----------------------------------|--|
| LxIxH                             | 168 x 64 x 113 mm<br>(6,61 x 2,52 x 4,45 pouces)       |
| Poids                             | 330 g (11,6 onces) sans les piles                      |
| Plage de mesure de température    | -9°C à 70°C<br>(15,8°F à 158°F)                        |
| Définition                        | 0,5°C (1°F)  |
| Plage de mesures<br>barométriques | 800 à 1050 mbar  |
| Calendrier                        | 2000 - 2099  |
| Alimentation                      | 3 piles UM-4 (AAA) 1,5V<br>Adaptateur secteur 4,5 V CC |

## A PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site www.oregonscientific.fr.

Si vous êtes aux Etats-Unis, vous pouvez contacter notre support consommateur directement : sur le site www2.oregonscientific.com/service/support.asp

OU

par téléphone au: 1-800-853-8883

Pour des renseignements internationaux, rendez vous sur le site: www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

## Reloi radiocontrolado con previsión meteorológica Modelo: BA200 / BA200A

### **MANUAL DE USUARIO**

## RESUMEN

- 1. DITUTE : Activar / desactivar alarma y repetición de la alarma
- 2. SET : Ajuste de altura
- 3.  $\frac{+}{{}^{\circ}\Box 7}$ : Incrementar ajuste de altura; elegir unidad de temperatura v altura
- 4. -: Reducir ajuste de altura
- 5. Función de repetición de alarma; activar
- 6. E/24: Incrementar ajustes para el reloj ( anne en BA200A)
- 7. Reducir ajustes del reloj; recibir señal del reloj
- 8. Ajuste del reloj
- 9. P: Ajusta y muestra la hora de la alarma

### PANTALLA LCD (FIG. 2)

- 1. Indica que la función de alarma está activada
- 2. Indica que la función de repetición de alarma está
- 3. Pantalla de hora de alarma
- 4. Indicador de recepción de la señal del reloj
- 5. Indica horario de verano
- 6. Previsión meteorológica y tendencia de presión

### PARA EMPEZAR

## CÓMO INTRODUCIR LAS PILAS (FIG. 3)

Las pilas son una fuente de energía de emergencia. Si desea utilizar la función de retroiluminación en la pantalla LCD, enchufe el adaptador

- 1. Abra el compartimento de las pilas
- 2. Introduzca las pilas haciendo coincidir la polaridad (+ / -).
- 3. Cada vez que cambie las pilas, presione RESET.

## RELOJ

## RECEPCIÓN DEL RELOJ

Este producto ha sido diseñado para sincronizar automáticamente su reloj con una señal de reloj

- UE: señal DCF-77: a 1500 Km (932 millas) de Frankfurt,
- Reino Unido: señal MSF-60: a 1500 Km (932 millas) de Anthorn, Inglaterra
- EEUU: Señal WWVB-60: en un radio de 3200 km (2000 millas) de Fort Collins, Colorado (EEUU). Configure el reloj manualmente para elegir una zona horaria (Pacífico, Montaña, Central o Este)

Para activar / desactivar manualmente la señal del

Pulse Ţ y manténgalo pulsado.

NOTA La recepción tarda entre 2 y 10 minutos. Si la señal de radio es débil, puede tardarse hasta 24 horas en conseguir una señal válida

### **NOTA**

- Para conseguir una mejor recepción, coloque la unidad cerca de una ventana y alejado de superficies de metal
- No utilice la unidad encima de un mostrador de acero o una superficie de metal, puesto que interferiría con la recepción de la señal del reloi.

### Indicador de la recepción de la señal del reloi:

| BUENA SEÑAL SEÑAL DÉBIL |   |
|-------------------------|---|
| R                       | 7 |

## AJUSTE MANUAL DEL RELOJ

## Para BA200:

- 3. Pulse para confirmar.
- 4. La secuencia de configuración es: Hora, minuto segundo, año, mes, fecha y zona horaria. El día de la semana corresponderá automáticamente.

- La zona horaria aiusta el reloi a + / -12 horas de la hora recibida por la señal del reloj.
- Pulse para seleccionar formato de 12 ó 24 horas.

#### Para BA200A:

- 1. Pulse zone para elegir una zona horaria: P (Pacífico), E (Este), C (Central) o M (Montaña).
- 2. Pulse 🖭 y manténgalo pulsado.
- Pulse ▲ T para modificar la configuración.
- Pulse ⊕ para confirmar.
- 5. La secuencia de configuración es: HV/HN, 12/24 h, hora, minuto, segundo, año, mes v fecha. El día de la

NOTA "HV" significa horario de verano y "HN", horario

### Para configurar la alarma:

- 1. Pulse 🕏 y manténgalo pulsado.
- 2. Pulse ≜ ( ≥ en EEUU) o para configurar hora /
- 3. Pulse para confirmar. El símbolo indica que la

Para activar / desactivar la alarma y la función de repetición:

Pulse progres. I indica que la alarma está activada, mientras que Zz indica que la función de repetición de alarma está

#### Para silonciar la alarma-

Pulse LIGHT para silenciarla durante 5 minutos. Zz parpadeará continuamente

### O bien

Pulse cualquier tecla para desactivar la alarma.

#### PRESIÓN

## Para seleccionar la unidad de medición del barómetro:

Pulse + para alternar entre mb e inHg.

## AJUSTE DE ALTURA

Introduzca la altura del lugar para que la lectura de la precisión sea correcta.

- Pulse <sup>+</sup>/<sub>□□/□</sub> o para ajustar la altura en incrementos de 10 metros (30 pies) desde los -300 metros (-900 pies) a los 1200 metros (3600 pies).
- 3. Pulse SET para confirmar.

## TENDENCIA BAROMÉTRICA

| - | TENDENSIA BARGINETRIOA |               |      |  |
|---|------------------------|---------------|------|--|
|   | SUBE ESTABLE           |               | BAJA |  |
|   |                        | $\rightarrow$ |      |  |

NOTA Después de introducir las pilas o reiniciar la unidad espere 12 horas a que la unidad grabe datos de presión atmosférica para poder calcular y analizar la previsión meteorológica.

# PREVISIÓN METEOROLÓGICA

Este producto predice el tiempo de las próximas 12 a 24 horas en un radio de 30 a 50 km

| Despejado            |  |
|----------------------|--|
| Parcialmente nublado |  |
| Nublado              |  |
| Lluvia               |  |
| Tormenta             |  |
|                      |  |

## TEMPERATURA

Selección de unidad de temperatura:

Pulse <sup>+</sup>

## ILUMINACIÓN DE LA PANTALLA

Pulse FIDOZE para iluminar la pantalla durante unos

NOTA La retroiluminación siempre estará encendida si se utiliza el adaptador de corriente (OPCIONAL).

Pulse REINICIO (en la parte trasera de la unidad) para volver a la configuración predeterminada.

- No exponga el producto a fuerza extrema, descargas. polvo, fluctuaciones de temperatura o humedad
- No cubra los orificios de ventilación con obietos como periódicos, cortinas, etc.
- No sumerja el dispositivo en agua. Si se vertiera líquido en la unidad. límpiela con un paño suave y sin electricidad estática.
- No limpie la unidad con materiales abrasivos o corrosivos.
- No manipule los componentes internos. De hacerlo se invalidaría la garantía.
- Use siempre pilas nuevas. No mezcle pilas vieias con nilas nuevas
- Las imágenes de esta guía para el usuario puede ser distintas al producto en sí.
- Cuando elimine este producto, asegúrese de que no vaya a parar a la basura general, sino separadamente para recibir un tratamiento especial.
- La colocación de este producto encima de ciertos tipos de madera puede provocar daños a sus acabados. Oregon Scientific no se responsabilizará de dichos daños. Consulte las instrucciones de cuidado del fabricante para obtener más información
- Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.
- No elimine las pilas gastadas con la basura normal. Es necesario desecharlo separadamente para poder tratarlo.
- Tenga en cuenta que algunas unidades disponen de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta de compartimiento para pilas antes de usarlo por primera vez.

NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos de este manual de usuario pueden cambiarse sin aviso.

## FICHA TÉCNICA

| TIPO                            | DESCRIPCIÓN   |
|---------------------------------|---|
| LXAXA                           | 168 x 64 x 113 mm<br>(6,61 x 2,52 x 4,45 pulgadas)          |
| Peso                            | 330 g (328,85 g) sin pila                                   |
| Rango de temperatura            | -9°C a 70°C<br>(15,8°F a 158°F)                             |
| Resolución                      | 0,5°C (0,50°C)  |
| Rango de medición del barómetro | 800 – 1050 mbar   |
| Calendario                      | 2000 - 2099   |
| Alimentación                    | Funciona con 3 pilas UM-4 (AA) de<br>1,5V Adaptador 4,5V CC |

## SOBRE OREGON SCIENTIFIC

o llame al 1-800-853-8883.

Visite nuestra página web (www.oregonscientific.com) para conocer más sobre los productos de Oregon Scientific

Si está en EE.UU y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www2.oregonscientific.com/service/support.asp

Si está en España y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite <u>www.oregonscientific.es</u> o llame al 902 338 368

oregonscientific.com/about/international.asp.

Para consultas internacionales, por favor visite www2.

© 2007 Oregon Scientific. All rights reserved. 086L005038-025

8/15/07 11:04:55 AM



